

## INSTRUKCJA MONTAŻU PANELI STYROPIANOWYCH MYWALL 3D

**Szanowny Kliencie dziękujemy za zakup naszych dekoracyjnych paneli 3D.  
Zapoznaj się z instrukcją montażu i odmień swoje wnętrze w krótkim czasie.**

### **Potrzebne narzędzia:**

Potrzebne elementy do prawidłowego montażu:

- Nożyk do tapet
- Miarka
- Poziomica
- Ołówek
- Grunt
- Klej montażowy do styropianu
- Wypełniacz akrylowy (opcjonalnie)
- Farba akrylowa lub lateksowa - (opcjonalnie)
- Krzyżyki dystansowe maks. 3 mm (opcjonalnie)

Panele należy wyjąć z opakowania i odczekać minimum 4 h w celu aklimatyzacji produktu do temperatury otoczenia. Przed montażem panele rozłożyć na płaskiej powierzchni w celu dopasowania wzoru oraz sprawdzenia czy produkt nie posiada uszkodzeń mechanicznych, które mogły powstać min. w transporcie. Panele zamontowane na ścianie bądź suficie nie podlegają reklamacji.

### **Krok: 1 Przygotowanie powierzchni.**

Panele przeznaczone są do montażu na powierzchniach, czystych, suchych i wolnych od luźnych zanieczyszczeń. Wszelkie otwory w podłożu zaleca się wypełnić przed montażem uniwersalną masą szpachlową. Jeśli powierzchnia ściany pokryta jest drewnem, tworzywem sztucznym lub lakierowana, należy ją uprzednio zmatowić drobnym papierem ściernym.

Tak przygotowane podłoże, zaleca się zagruntować ogólnie dostępnymi na rynku gruntami.

### **Krok: 2 Rozmieszczenie paneli.**

Przed przystąpieniem do montażu, należy zaplanować odpowiednie rozmieszczenie paneli na ścianie w całości lub jej fragmencie oraz zwrócić uwagę na kierunkowość wyklejanego wzoru. Zaleca się przygotowanie szkicu dla lepszego zobrazowania efektu. Za pomocą poziomic i ołówka wyznaczyć kontur całego projektu na wyklejanej powierzchni.

### **Krok: 3 Przycinanie**

W przypadku docinania paneli należy użyć nożyka do tapet. Należy odmierzyć odpowiednią długość odcinka do przycięcia i precyzyjnym ruchem odciąć pożądany fragment.

### **Krok: 4 Montaż paneli na ścianie.**

Panele należy przyklejać bezpośrednio do ściany za pomocą wielofunkcyjnego kleju do styropianu. Klej rozprowadzać równomiernie na wyklejanej powierzchni, nakładając go na obszarach panelu punktowo lub po całości 2-3 mm od krawędzi bocznej (rewers panelu) oraz na krawędziach styku paneli. Tak przygotowany panel docisnąć delikatnie do wyklejanej powierzchni. Nadmiar kleju usunąć za pomocą wilgotnej szmatki. Podczas montażu, należy upewnić się, czy wszystkie

krawędzie odpowiednio przylegają do powierzchni w trakcie procesu montażu. W przypadku pojawienia się ewentualnych szczelin na łączeniach paneli zaleca się nałożenie np. wypełniacza akrylowego w tych miejscach. Opcjonalnie klejenie paneli można wykonać stosując krzyżyki dystansowe o grubości maks. 3 mm. Powstałe szczeliny należy wypełnić masą akrylową oraz zniwelować plastikową szpachelką jej nadmiar w celu uzyskania efektu jednolitej powierzchni dekoracyjnej.

#### **Krok: 5 Malowanie.**

Przed przystąpieniem do malowania zaleca się odczekać minimum 24 h celem wyschnięcia kleju i wypełniacza akrylowego. Tak przygotowaną powierzchnię zaleca się dwukrotnie pomalować ogólnodostępnymi na rynku farbami akrylowymi lub lateksowymi do wnętrza.

#### **UWAGA:**

! Nie dociskaj paneli na siłę do ściany z racji iż mogą się uszkodzić.

! Maluj farbami sprawdzonymi, dobrej jakości w celu uzyskania dobrego krycia.

! Wybieraj klej do styropianu, najlepiej kup u nas z racji, że jest dopasowany odpowiedni do produktów

! Pamiętaj aby przy przycinaniu paneli użyć ostrego nożyka do tapet.

! Po pomalowaniu panele należy czyścić miotełką do kurzu lub odkurzaczem z miękką końcówką.

! Paneli nie należy montować w miejscach o dużym natężeniu ruchu oraz z dala od źródeł ognia i wysokich temperatur np. kominek, kuchnia gazowa itp.